

Čitanje barkodova u unutarnji spremnik ili direktan prijenos barkoda na uređaj

Pročitaj barkod "enter setup mode"
Pročitaj odgovarajuću postavku
Pročitaj "exit setup mode"

Direktno čitanje barkodova na uređaj
Uspješno čitanje barkode, čuje se kratak pisak.
Neuspješno čitanje barkode, čuje se 3x kratak pisak



★Synchronous Mode

Ako ste previše udaljeni od uređaja ili je bežični signal loš, upotrijebite čitanje u spremnik čitača.
Kod uspješno pročitane barkode, začuje se kratak pisak.

Za upotrebu različitih funkcija čitača, za promjeniti postavke, potrebno je poskenirati "enter setup mode". Sada možemo odabrati željene postavke čitanjem barkodova, koji su na raspolaganju.
Kada se završi učitavanje postavki barkodova, potrebno je zaključiti operaciju sa "exit setup mode"



Enter Setup Mode



Exit Setup Mode

Povratak postavki čitača na tvorničke parametre

Ako u kom slučaju, krivo pročitate barkodove postavki i čitač na kraju ne može da se upotrebljava(ne čita barkodove),može se jednostavno vratiti na tvorničke postavke.



Restore Wireless Parameters



Bežični čitač 2D koda

OPT679X



V1.1

Svjetlo i zvuk čitača

Ljevo plavo svjetlo LED1 - zasvjetli kod uspješnog čitanja barkode

Desno plavo svjetlo LED2 - bežično povezivanje

Crveno svjetlo LED - punjenje

LED2 ne svjetli, LED1 treperi - 2,4G povezivanje

LED1 ne svjetli,LED2 treperi - SPP povezivanje

LED1 i LED2 izmjenično treperi - HID povezivanje

LED1 i LED2 trepere zajedno - BLE povezivanje

Zvuk

Dugi ton - Uključenje/izključenje

Kratak ton - Čitanje barkoda ili bežično povezivanje uspješno

Tri kratka tona - nije bežično povezan ili puna memorija

Pet kratkih tonova - treba puniti bateriju

Dva kratka tona - bežična veza izkopčana

Dva kratka visoka tona - ne pročita barkodove

SZSC-9DS03.E110

Postavke zvuka i vibracija

Uključi čitač i pročitaj "enter setup mode"



Enter Setup Mode

Izaberi opciju postavki za uključenje ili izključenje zvuka ili vibracija



Turn Off The Sound



Turn On The Sound



Vibration Off(Optional)



Vibration On(Optional)

Pročitaj "exit setup mode" za izlaz iz postavki



Exit Setup Mode

Postavke "u pripremljenosti" St.By

Uključi čitač i pročitaj "enter setup mode"



Enter Setup Mode

Pročitaj odgovarajući barkod



Sleep Interval 30S*



Sleep Interval 5min



Sleep Interval 30min



Never Sleep



Sleep Immediately

Pročitaj "exit setup" za izlaz iz postavki



Exit Setup Mode

Postavke jezika

Pročitaj "enter setup mode" za ulaz u postavke



Enter Setup Mode

Odaberi odgovarajući barkod



English



Germany



French



Spanish



Italian



Japanese

Pročitaj "exit setup mode" za izlaz iz postavki



Exit Setup Mode